影印機使用介紹





操作說明-影印(1/2)

1.依想要影印的方式放入原稿



玻璃原稿





正面朝上, 第一頁在最上方 適合大量複印 請先移除異物 (如訂書針)



操作說明-影印(2/2)

2.調整設定,按開始鍵影印



操作說明-電腦列印(1/2)

1.於檢索電腦區點選列印(先在電腦完成列印設定) 2.如需列印彩色,請另外向館員拿卡

印表機 ③ RICOH MP C3004ex PCL sia	印表機 RICOH MP C3004ex PCL 就緒 印表機体	 ① ▼ □ □ 			
A RICOH MP C3004ex PCL 6(彩色)	H RICOH MP C3004ex PCL 6(黑白) -	內容			×
あず 就緒	常用設定 細節設定 設定/關於				
RICOH MP C3004ex PCL 6(黑白) 就緒	目前設定	單键預設清單:	工作種類: 一般列印	✓ ▶ ¥	細資料
PC2 PC2 PC1	使用者設定 交件尺寸: A4(210×297mm) 列印在: 與原稿尺寸相同 縮小/放大: 以列印尺寸為準	1+2 雙頁列印在單面 單面 1+2 二合一(雙面)	文件尺寸: A4 (210 x 297 mm) ↓ 列印在: 與原稿尺寸相同 紙張種類: 普通紙 & 再生紙 版面配置: ↓ 關閉 雙面: 關閉	^{列印方向} 版面配置:	
	設定摘要 登錄目前設定	黒白(雙面) ∨ 展開清單>> 管理	wa.wusu 4 va J ·	闡開 開開 長邊裝訂(向左/上翻頁) 短邊裝訂(向上/左翻頁)	~
				確定取消	說明

操作說明-電腦列印(2/2)



2.點選列印工作,依使用的 電腦選擇PC1或PC2或PC3





3. 選擇檔案,點選列印

操作說明-掃描(1/4)

1.依想要掃描的方式放入原稿

<image>

操作說明-掃描(2/4)

2.選擇掃描方式



掃描不用過卡·點選叉叉



操作說明-掃描(3/4)



選擇儲存地·調整設定後按開始





操作說明-掃描(4/4)

*掃描至USB





可調整設定(檔案類型、色彩等)



